

LED Horloge

Kenmerken



- 20 mm scherm (geschikt voor tieners vanaf ongeveer 12 jaar)
- Polsomtrek 16 cm – 21 cm
- Verstelbare horlogeband met MAGNEETSLUITING
- Tijd – datum – seconden weergave in LED verlichting
- Spatwaterdicht (je kan er niet mee zwemmen of douchen)
- Gewicht 24 gram
- Horloge schiet na 3 seconden in de slaapmodus waardoor hij zwart wordt. Door op de knop te drukken zie je de tijd weer verschijnen
- 12 uur tijdsweergave

Gebruiksaanwijzing

Horlogeband

Je kan de band op maat maken door deze op maat te knippen. Je schuift de sluitingen aan beide kanten eraf en knipt de band op maat daarna schuif je de sluitingen er weer aan.

Instellen

Om de tijd te veranderen activeer je het horloge zodat je de tijd ziet. Druk ongeveer 3 seconden op de home knop van het horloge totdat de tijd gaat knipperen.

Stel nu het juiste uur in (let op is 12 uurs weergave wanneer er een stip voor het uur komt is het PM).

Druk vervolgens net zo lang op de home knop totdat u de minuten kunt instellen.

Stel nu de juiste minuten in.

Druk vervolgens net zo lang op de home knop totdat je het kalenderjaar kunt instellen. Stel nu het juiste jaar in of sla deze over (deze zie je niet terug op het scherm)

Druk vervolgens net zo lang op de home knop totdat je de maand van de datum kunt instellen. Stel nu de juiste maand in.

Druk vervolgens net zo lang op de home knop om de juiste dag in te stellen. Stel nu de juiste dag van de datum in.

Laat het horloge los en alles staat juist ingesteld.

1 x drukken op home knop je ziet de tijdsweergave, nog een keer drukken is de datum en daarna druk je door naar de seconden.

Verkrijgbaar in de kleuren zwart/wit, zwart/blauw, zwart/paars, zwart/roze en zwart/rood.

Geschikt vanaf 12 jaar vanwege de lengte van de horlogekast ca. 4,5 cm.

Dit horloge is ook verkrijgbaar in een kleinere variant, een kinder variant geschikt vanaf ongeveer 6 jaar. Zoek op; West Watch - LED kinder sport horloge - model Light - 16 mm - kleur zwart